

Ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i baterii

Ważna UWAGA

- Skontaktuj się ze sklepem, w którym zakupiłeś rower lub ze sprzedawcą roweru, aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktu, których nie ma w instrukcji obsługi.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj tego produktu.
- Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzeganie jej przed użyciem.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Informacje na temat możliwości wymiany należy uzyskać w miejscu zakupu lub u sprzedawcy rowerów.
- Aby uniknąć oparzeń lub innych obrażeń spowodowanych wyciekami płynu, przegrzaniem, pożarem lub eksplozją, należy przestrzegać poniższych punktów.

Obsługa akumulatora

- Nigdy nie deformuj, nie modyfikuj ani nie demontuj akumulatora, ani w żadnym wypadku nie lutuj ogniw akumulatora. Może to spowodować wyciek płynu, przegrzanie, wybuch lub zapalenie akumulatora.
- Nie umieszczaj akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Baterii nie wolno podgrzewać ani wrzucać do ognia. Może to spowodować eksplozję lub zapalenie się baterii.
- Nie upuszczaj akumulatora ani nie narażaj go na silne uderzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, pęknięcie lub przegrzanie akumulatora.
- Nie zanurzaj akumulatora w wodzie słodkiej ani morskiej; zaciski akumulatora nie mogą zostać zamoczone. W przeciwnym razie akumulator może się przegrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- należy używać oryginalnie dostarczonej ładowarki i przestrzegać określonych warunków ładowania. W przeciwnym razie akumulator może się przegrzać, wybuchnąć lub zapalić.

Zapewnienie bezpiecznej podróży

- Podczas jazdy nie zwracaj zbytnej uwagi na wyświetlacz, gdyż może to doprowadzić do wypadku.
- Przed jazdą sprawdź, czy koła są bezpiecznie przymocowane do roweru. Jeśli koła nie zostaną bezpiecznie zamocowane, rower może się przewrócić i spowodować poważne obrażenia.
- Jeśli jeździsz na rowerze elektrycznym, upewnij się, że znasz charakterystykę rozruchową roweru, zanim wyruszysz na drogi z wieloma pasami ruchu i chodnikami. Jeśli rower nagle się uruchomi, może to doprowadzić do wypadku.
- Podczas jazdy w ciemności upewnij się, że światła rowerowe są włączone.

Bezpieczne użytkowanie produktu

- Przed podłączeniem lub okablowaniem jakichkolwiek elementów do roweru należy odłączyć akumulator i kabel ładujący. W przeciwnym razie możesz doznać porażenia prądem.
- Podczas ładowania akumulatora zamontowanego na rowerze nie wolno przesuwać roweru w trakcie ładowania. W przeciwnym razie wtyczka ładowarki może się poluzować i nie być prawidłowo osadzona w gniazdku, co może spowodować pożar.

- Podczas montażu tego produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Zaleca się również stosowanie wyłącznie oryginalnych części. Jeśli śruby i nakrętki pozostaną poluzowane lub produkt zostanie uszkodzony, możesz upaść i doznać poważnych obrażeń.
- Nie wolno demontować produktu. Demontaż może prowadzić do obrażeń ciała.
- Po uważnym przeczytaniu instrukcji obsługi należy zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Obsługa akumulatora

- Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, natychmiast dokładnie przemyj zanieczyszczone miejsca czystą wodą, np. wodą z kranu. Nie wolno trzeć oczu. Należy wtedy natychmiast udać się do lekarza. W przeciwnym razie płyn z akumulatora może uszkodzić oczy.
- Nie ładuj akumulatora w miejscach o dużej wilgotności lub na zewnątrz. To też może się zdarzyć
- spowodować porażenie prądem.
- Wtyczki nie wolno wkładać ani wyjmować, gdy jest mokra. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem. Jeżeli z wtyczki wycieka woda, należy ją dokładnie wysuszyć przed podłączeniem do prądu.
- Jeżeli po 6 godzinach ładowania akumulator nie jest w pełni naładowany, należy natychmiast odłączyć akumulator, aby przerwać ładowanie i skontaktować się ze sprzedawcą. W przeciwnym razie akumulator może się przegrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- Nie używaj baterii, jeśli widoczne są rysy lub inne uszkodzenia zewnętrzne. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pęknięcie, przegrzanie lub problemy w działaniu.
- Poniżej przedstawiono zakresy temperatur pracy akumulatora. Baterii nie wolno używać poza podanymi zakresami temperatur. Jeśli akumulator będzie używany lub przechowywany w temperaturach przekraczających dopuszczalny zakres, może dojść do pożaru, obrażeń ciała lub problemów z działaniem.
 1. Podczas rozładunku: -10°C - 50°C
 2. Podczas ładowania: 0°C - 40°C

czyszczenie

- Częstotliwość konserwacji może się różnić w zależności od warunków jazdy. Regularnie smaruj łańcuch. W żadnym wypadku nie używaj zasadowych lub kwaśnych środków czyszczących do usuwania rdzy. Użycie takich środków czyszczących może spowodować uszkodzenie łańcucha i poważne obrażenia

Zapewnienie bezpiecznej podróży

- Aby zapewnić bezpieczną jazdę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi roweru. Bezpieczne użytkowanie produktu
- sprawdzaj ładowarkę, zwłaszcza jej kabel, złącze i obudowę, pod kątem uszkodzeń. Jeżeli ładowarka lub zasilacz uległy uszkodzeniu, można go ponownie używać dopiero po odpowiedniej naprawie.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia

i wiedzy, chyba że będą nadzorowane i poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu produktu.

Obsługa akumulatora

- Nie umieszczaj akumulatora w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pojeździe w upalny dzień ani w innych gorących miejscach. Może to prowadzić do wycieków z baterii.
- Jeżeli płyn dostanie się na skórę lub ubranie, należy go dokładnie zmyć czystą wodą. Płyn może mieć wpływ na skórę
- stać się.
- Przechowuj akumulator w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

czyszczenie

- Jeżeli wystąpią awarie lub inne problemy, skontaktuj się z punktem zakupu.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie modyfikować systemu, gdyż może to spowodować problemy w jego działaniu.


Bezpieczne użytkowanie produktu

- Należy pamiętać o zabezpieczeniu nieużywanych połączeń wtykowych zaślepkami.
 - Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu montażu i regulacji produktu.
 - Produkt został zaprojektowany tak, aby był całkowicie wodoodporny i wytrzymał warunki jazdy w deszczowej pogodzie. Nie należy jednak umieszczać go celowo
 - Zanurz wodę.
 - Nie czyść roweru w myjni samochodowej myjką wysokociśnieniową. Jeśli woda dostanie się do elementów, może to spowodować nieprawidłowe działanie lub rdzę
 - Ołów.
 - Nie odwracaj roweru do góry nogami. Może to spowodować uszkodzenie komputera rowerowego lub dzwigni zmiany biegów.
 - Obchodź się z produktem ostrożnie i unikaj silnych wstrząsów.
 - Mimo że po wyjęciu akumulatora rower nadal działa jak normalny rower, po włączeniu lampka nie włącza się. Jeśli rower jest prowadzony bez akumulatora i nie jest używany oddzielny system oświetlenia, nie jest on już zgodny z przepisami StVZO i dlatego nie można go używać na ścieżkach/ drogach publicznych
- Podczas ładowania akumulatora zamontowanego na rowerze należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 - Podczas ładowania należy upewnić się, że na porcie ładowania lub wtyczce ładowania nie zebrała się woda.
 - Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że bateria jest zablokowana w uchwycie.
 - Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora z uchwytu.
 - Nie wolno jeździć na rowerze z podłączoną ładowarką.
 - Zamknij zatyczkę portu ładowania, gdy nie ładujesz.

- Ustabilizuj rower, aby nie przewrócił się podczas załadunku

Obsługa akumulatora

- Jeśli przewożysz rower elektryczny w samochodzie, wyjmij akumulator z roweru i umieść rower na stabilnej powierzchni w samochodzie.
- Przed podłączeniem akumulatora należy upewnić się, że w złączu, do którego będzie podłączony akumulator, nie zebrała się woda.
- Zaleca się stosowanie oryginalnego akumulatora rowerowego. Jeśli używasz akumulatora innego producenta, przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi akumulatora.



czyszczenie

- W sprawie aktualizacji oprogramowania produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą. Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej producenta.
- Do czyszczenia jakichkolwiek produktów nie należy używać rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników. Takie środki mogą uszkodzić powierzchnie.
- Do czyszczenia baterii i plastikowej osłony używaj wilgotnej, dobrze wyżętej szmatki.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące obsługi i konserwacji, skontaktuj się z punktem zakupu.
- Zwykłe zużycie i proces starzenia się produktu w wyniku normalnego użytkowania nie są objęte gwarancją.